



Domaine d'utilisation	<p>Mur en argile légère selon la fiche d'application CLAYTEC 1.3</p> <p>A l'intérieur, comme coffrage perdu pour l'argile légère contre un mur extérieur selon la fiche d'applicationn CLAYTEC 3.1</p> <p>Enduits en argile selon la fiche d'application CLAYTEC 6.1</p> <p>A l'intérieur comme treillis de support d'enduit pour l'application aux murs et plafonds des enduits à l'argile, et également à l'extérieur pour des enduits à la chaux. Pour la stabilisation des enduits de ragréage. En tant que coffrage perdu pour la réalisation des murs en argile légère et en tant que coffrage perdu à l'intérieur pour l'argile légère contre un mur extérieur.</p>
Aspect	Tissu de tiges de roseau et de fil de fer galvanisé attaché tous les 20 cm. Environ 70 tiges de roseau par mètre courant.
Conditionnement	En rouleau. Largeur de 2,0 m (longueur des tiges), longueur de 10,0 m.
Stockage	Au sec et à l'air libre, ne pas stocker sous plastique. Protéger de l'humidité et de la condensation pendant le transport et le stockage.
Rendement	La même surface que la surface à couvrir plus une marge de réserve de 10 - 20 % pour la découpe et de l'éventuel chevauchement.
Mise en œuvre	<p>Le treillis ainsi que le fil de fer peuvent être découpés avec un sécateur. Les sections de tiges d'une longueur inférieure à 30 cm sont instables et difficiles à mettre en œuvre. La fixation sur le support (pièces de bois) se fait à l'aide de clous galvanisés ou mieux avec des agrafes galvanisées. Pour la fixation au plafond, la longueur des agrafes devrait être au moins de 25 mm, pour la fixation au mur minimum de 16 mm. La fixation doit se faire de manière que le fil de fer continu d'une épaisseur plus importante, soit du côté de la pièce d'habitation. Ce fil est agrafé au support et maintient ainsi durablement les tiges et la charge de l'enduit.</p> <p>Pour la stabilisation d'importantes charges d'enduit de base (CLAYTEC 05.001, 05.002 et 10.010) le treillis de roseau 70 tiges est appliqué dans la première couche d'enduit encore humide, éventuellement fixé et recouvert tout de suite par une deuxième couche d'enduit. Ensuite il est possible d'appliquer un deuxième treillis, tourné de 90° par rapport au premier. L'application de l'enduit se fait sans humidification préalable du treillis avec un mortier pas trop dur.</p>
Indication	Le treillis de roseau s'emploie généralement en tant que support d'enduit non exposé au feu. Le treillis de roseau doit se mettre en œuvre avec des précautions contre le feu lorsqu'il n'est pas enduit.